

Kurzbedienung LCF-2000

Programmieren:

Taste PRG	= Px E1 00	Programmnummer Px mit PLUS oder MINUS wählen
Taste Pfeil	= Px Ex 00	Schrittnummer Ex mit PLUS oder MINUS wählen
Taste Pfeil	= Px Ex Cx	Prozesscode Cx mit PLUS oder MINUS wählen.
Taste Pfeil	=ho 00 00	Arbeitszeit Stunden mit PLUS oder MINUS Wählen
Taste Pfeil	=ho 00 00	Arbeitszeit Minuten mit PLUS oder MINUS wählen
Taste Pfeil	=Po 00 00	Pausenzeit mit MINUS oder PLUS wählen
Taste Pfeil	=Bo 0 00	Raumtemperatur mit PLUS oder MINUS wählen
Taste Pfeil	=Fo 00	Feuchte mit PLUS oder MINUS wählen
Taste Pfeil	=Oo 0	Feuchteband oben mit PLUS oder MINUS wählen
Taste Pfeil	=Uo 0	Feuchteband unten mit PLUS oder MINUS wählen
Taste PRG	=c	Programmende

Beispiel:

PRG	=P1 E1 00	Pfeiltaste für Programmnummer 1
	=P1 E1 00	Pfeiltaste für Schritt 1
	=P1 E1 C5	Taste PLUS bis C5 Pfeiltaste
	=ho 00 00	Pfeiltaste für 0 Stunden, Pfeiltaste für 0 Minuten
	=Po 00.00	Pfeiltaste für 0 Stunden, Pfeiltaste für 0 Minuten
	=Bo 14°C	Taste PLUS bis 14°C Pfeiltaste
	=Fo 74%	Taste PLUS bis 74% Pfeiltaste
	=Oo 2%	Taste PLUS bis 2 Pfeiltaste
	=Uo 9%	Taste PLUS bis 9 Taste PRG
	=c	

Das Programm läuft ohne Zeitbegrenzung mit 14°C und 74% Feuchte mit einem Feuchteband von Plus 2% und Minus 9%