



## Affectation des câbles de données - EB1

☞ Dans chaque cas, les schémas sont dessinés du côté de la soudure

☞ Dénuder environ 4 cm d'isolant sur chaque câble

### Câble analogique (DA-15, mâle) - Commande EB1

